

6 -выключатели управления генератором: Управление питанием от соответствующего генератора двигателя.

IN -обеспечивает автоматическое управление соответствующим генератором.

OUT -генератор выключен и питание недоступно.

OFF -Прерыватель генератора открыт и питание системы недоступно.

7-отключение привода генераторов: При двойном нажатии отсоединяет генератор от двигателя. После отсоединения генератор больше недоступен для использования и может быть подсоединен обратно к двигателю только на земле через меню Ground Requests.

DRIVE -отображается (зажигается надпись), если: высокая температура масла привода генератора, низкое давление масла генератора, или привод генератора отсоединен.

Управление APU (вспомогательной силовой установкой, ВСУ)



1-Переключатель режимов ВСУ: Управляет работой ВСУ. Заметим, что для успешного запуска ВСУ выключатель аккумулятора должен быть в положении ON.

OFF -ВСУ выключено или будет остановлено если работало.
-если перед выключением ВСУ использовалось в качестве **bleed source**, то ВСУ проработает одну минуту в режиме охлаждения и затем выключится.

ON -переключая от OFF к ON, открывается топливный клапан ВСУ и ВСУ приводится в сост. готовности к запуску.
-переключает левый передний топливный насос в положение ON.
-один раз запустившись, ВСУ останется работать в положении ON.

START- -инициирует порядок запуска ВСУ.
-надпись RUN дважды моргнет, что будет означать начало запуска.
-если ВСУ находилось в режиме охлаждения (т.е. переключатель нах-ся в OFF и надпись RUN горит, *ВСУ готовится к выключению, - примечание переводчика*), то однократный выбор START отменит сигнал выключения и ВСУ продолжит работу.
-цикл запуска ВСУ занимает примерно 60 секунд.

2-надпись APU RUN: постоянно горящая надпись показывает, что ВСУ запущено и готово подавать эл.питание и гидравлическую мощность.

3-надпись APU FAULT: постоянно горящая надпись указывает на наличие неполадок ВСУ. Кратковременно загоревшаяся надпись указывает на то, что топливный клапан ВСУ находится в промежуточном положении (в момент запуска и отключения).