



- 1 Flaps / klapky
- 2 Clock / hodiny
- 3 Air pressure / tlakoměr stlačeného vzduchu
- 4 Airspeed / rychloměr
- 5 Altimeter / vyskomer
- 6 AGK-47 Artificial horizon / Horizont
- 7 Variometer
- 8 Gyrocompass
- 9 Radiocompass
- 10 Engine start / starter
- 11 Landing lights / přistávací světlomet
- 12 Position lights / poziční světla
- 13 Magnetos / magneta
- 14 Landing gear / kontrolky vysunutí podvozku
- 15 Landing gear control / ovladač vysouvání podvozku
- 16 Manifold pressure / Plnicí tlak motoru
- 17 RPM / otáčkoměr
- 18 Cylinder heat / teploměr a tlakoměr motoru
- 19 Fuel quantity / množství paliva
- 20 Voltampermeter
- 21 Minimum fuel lights / kontrolky minimálního množství paliva
- 22 Fuel pump / palivová pumpa
- 23 Pitot heat / vytápění pitotovy trubice
- 24 Radiocompass
- 25 Panel lights / osvětlení palubky
- 26 Radio
- 27 AGK-47
- 28 Alternator / dynamo
- 29 Gauges / přístroje
- 30 Battery / baterie
- 31 Normal pneumatic system valve / Ventil tlakového vzduchu

startování motoru / Engine start

1. 31 Normal pneumatic system valve / ventil tlakového vzduchu
2. 30 Battery / baterie
3. 13 Magnetos / magneta
4. 22 Fuel pump / palivová pumpa
5. 10 Engine start / starter

After engine start / po nastartování

6. 22 Fuel pump / palivová pumpa switch off / vypnout