停机位置坐标

北京/首都

编号	经度	纬度	编号	经度	纬度	编号	经度	纬度
506	E116° 35'31.2''	N40° 04'06.3''						
507	E116° 35'31.5''	N40° 04'03.9''						
508	E116° 35'31.9''	N40° 04'01.5''						
509	E116° 35'32.3''	N40° 03'59.0''						
510	E116° 35'32.7''	N40° 03'56.6''						
511	E116° 35'33.1''	N40° 03'53.9''						
512	E116° 35'33.5''	N40° 03'51.1''						
801	E116° 35'07.8''	N40° 04'31.7''						
802	E116° 35'07.0''	N40° 04'31.7''						
803	E116° 35'05.8''	N40° 04'31.6''						
804	E116° 35'04.9''	N40° 04'31.4''						
805	E116° 35'07.9''	N40° 04'34.4''						
806	E116° 35'06.6''	N40° 04'34.3''						
807	E116° 35'05.4''	N40° 04'34.1''						
808	E116° 35'04.4''	N40° 04'34.1''						

修改：增加五号坪停机位坐标