


СТОЯНКИ

КРАСНОДАР, РОССИЯ
ПАШКОВСКИЙ

МС	Координаты		МК
VIP 1	N45 01 53.16	E039 08 18.75	079°20'
6	N45 02 04.41	E039 08 26.55	325°03'
11	N45 02 08.30	E039 08 35.55	324°34'
29	N45 02 01.98	E039 08 29.33	324°54'

МС	Грузонапряженность
1, 6-11	PCN 42 / R / C / X / T (смешанное)
5	PCN 33 / R / C / X / T (смешанное)
12-13	PCN 18 / R / B / X / T
14-21, 42, 43	PCN 28 / R / C / X / T (смешанное)
22-27	PCN 31 / R / B / X / T
28-33	PCN 15 / R / B / X / T
34-38	PCN 20 / R / B / X / T
VIP 1, 2	PCN 20 / F / D / X / T
44-48	PCN 44 / R / B / X / T