


КАРТА АЭРОДРОМНОГО
НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТОЯНКИ

БУГУЛЬМА ВЫШКА 119.700
БУГУЛЬМА СТАРТ 118.000

БУГУЛЬМА, РОССИЯ

БУГУЛЬМА

КОординАТЫ ПЗ - 90.02



МС	Координаты			
1	54 38 10.00с	052 47 33.00в		
2	54 38 08.00с	052 47 30.00в		
3	54 38 08.00с	052 47 29.00в		
4	54 38 07.00с	052 47 29.00в		
5	54 38 06.00с	052 47 29.00в		
6	54 38 04.00с	052 47 29.00в		
7	54 38 02.00с	052 47 29.00в		
8	54 38 01.00с	052 47 30.00в		
9	54 38 00.00с	052 47 30.00в		
10	54 37 56.00с	052 47 30.00в		
11	54 37 55.00с	052 47 30.00в		
12	54 37 56.00с	052 47 27.00в		
13	54 37 58.00с	052 47 27.00в		
14	54 37 59.00с	052 47 27.00в		
15	54 37 59.00с	052 47 27.00в		

РД	Покрытие	Грузонапряженность	Ширина	Тип ВС:	СТОЯНКИ:
1	асфальтобетон	PCN 14/F/C/Y/T 47т	16	Як-40	2-14
2	асфальтобетон	PCN 14/F/C/Y/T 47т	19	Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, ATR-42, ATR-72	10, 11
3	асфальтобетон	47т	17	Ан-2, Л-410	16-21
Перрон, МС	асфальтобетон	PCN 17/F/C/Y/T		CRJ-100, CRJ-200	7-9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. На МС 4-11 разрешается установка ВС носовой частью в сторону аэровокзала при отсутствии ВС на смежных стоянках. 2. На МС 15 запуск двигателей - ЗАПРЕЩЕН. 3. Установку ВС Ан-2 на МС для Ан-2 по РД 3-5 производить только буксировкой.				Ми-2, Ми-8, Ка-26, BELL-407, R-44	7, 9, В1- В5
				CHALLENGER-604	4-9, 14